

GIBSON PRWA-010 TOOGLE SWITCH WASHER

4,90 € tax included

Reference: GIPRWA010



GIBSON PRWA-010 TOOGLE SWITCH WASHER

GIBSON PRWA-010 TOOGLE SWITCH WASHER

Sostituisce esattamente il copri switch usurato della vostra Gibson, riportando la chitarra all'originale splendore. Questo componente è realizzato in plastica ABS è in color crema con le lettere dorate "RHYTHM" e "TREBLE".