

MOOER GWF4 WIRELESS FOOTSWITCH - BLACK

59,00 € tax included

Reference: MOGWF4BK

MOOER GWF4 WIRELESS FOOTSWITCH - BLACK



MOOER GWF4 WIRELESS FOOTSWITCH - BLACK

Footswitch Wireless Bluetooth per Moer GTRS. Collegato via Bluetooth alla chitarra GTRS, cambia velocemente e facilmente le impostazioni di preset e tono mentre si suona.

Caratteristiche:

- Controllo tap tempo per i preset selezionati con effetto delay
- Accordatore integrato per chitarre GTRS
- Banda ISM a 2,4GHz per l'uso in tutto il mondo
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio (720mAh) integrata
- 4 Footswitch
- Switch On/Off
- Cavo di ricarica USB-A / USB-C incluso
- Dimensioni: 224 x H38 x 40mm
- Peso: 220g