

## S-100 3/4 Chrome Red



**119,90 € tax included**

Reference: 05130071

S-100 3/4 Chrome Red

La serie Starter nasce per offrire la possibilità a tutti i chitarristi e bassisti, in particolar modo i principianti, di avere uno strumento con caratteristiche simili a modelli di chitarra e basso che hanno fatto la storia della musica. Grazie al fantastico rapporto qualità/prezzo, questi strumenti di fascia economica riescono facilmente a soddisfare l'idea e la voglia di suonare uno strumento dal design classico.

Chitarra elettrica 3/4, misura ridotta, colore Chrome Red. Stesse caratteristiche tecniche del modello S-300.

### SPECIFICHE TECNICHE

Numero corde: 6

Lateralità: Destro

Materiale corpo: Tiglio

Materiale manico: Acero

Numero tasti liberi: 15

Numero tasti totale: 22

Configurazione pickup: S-S-S

Controlli: Volume, 2 Toni, selettore a 3 vie

Colore: Chrome Red

Meccaniche: Die Cast