

S-300 LH Sunburst Left Handed



128,10 € tax included

Reference: 05130140

S-300 LH Sunburst Left Handed

La serie Starter nasce per offrire la possibilità a tutti i chitarristi e bassisti, in particolar modo i principianti, di avere uno strumento con caratteristiche simili a modelli di chitarra e basso che hanno fatto la storia della musica. Grazie al fantastico rapporto qualità/prezzo, questi strumenti di fascia economica riescono facilmente a soddisfare l'idea e la voglia di suonare uno strumento dal design classico.

Dalla classica forma stratocaster, questa s 300 ha configurazione S/S/S, due toni un volume e selettore a 5 posizioni. Corpo in tiglio, manico in acero, tastiera in South American Roupànà a 22 tasti. Disponibile in più colorazioni.

Punti di Forza:

- Tutto quello che ha reso grande questo tipo di chitarra
- Finiture: sunburst, flamed, red, cream, black, chrome red, metallic blue, LH black, LH sunburst

SPECIFICHE TECNICHE

Numero corde: 6

Lateralità: Mancina

Materiale corpo: Tiglio

Materiale manico: Acero

Numero tasti liberi: 16

Numero tasti totale: 22

Configurazione pickup: S-S-S

Controlli: Volume, 2 Toni, selettore a 3 vie

Colore: Sunburst

Meccaniche: Die Cast