

## TriplePlay FC-1 Foot Controller

**290,20 € tax included**

Reference: 14300262

TriplePlay FC-1 Foot Controller



La potenza di un computer con la portabilità di un device mobile.

Il tuo laptop per la musica contiene al suo interno anche le tue informazioni personali? Contatti, banking, carte di credito, password. Molti di noi non hanno il lusso di permettersi un laptop esclusivamente per la musica. Come del resto è impraticabile portare modello Desktop sul palco.

Con il TriplePlay Floor Controller, puoi utilizzare i tuoi Synth MIDI e moduli sonori preferiti senza il bisogno di un computer sul palco. Basta semplicemente rimuovere il ricevitore USB dal tuo MAC o PC ed inserirlo nella porta USB del TriplePlay FC-1 Controller. I dati MIDI in entrata vengono trasmessi tramite wireless dalla chitarra al convenzionale output a 5-pin din per l'utilizzo con qualunque hardware MIDI. Sono presenti 3 switch per la selezione del patch e l'accesso all'accordatore. Grazie al display LCD puoi vedere quale patch è attiva.

Il TriplePlay FC-1 Controller arriva completo di utility software per Win e Mac.

Modello: PRO-TRP-FC1

- Ampio display LCD con informazioni sulla patch selezionata
- Tuner incorporato
- Indicatore livello di batteria del TriplePlay
- Connessione USB senza richiesta di driver
- MINI In/Out 5-Pin Din
- Ingresso per pedale di espressione
- Ingresso e uscita segnale Chitarra controllato da relè
- Utility per Mac/Win per l'assegnazione di MIDI CC

- 3 footswitch programmabili Patch+, Patch- e Hold (sustain)

- Alimentatore 9 Volt AC e cavo USB incluso