

MOOER BABY BOMB MICRO AMPLIFICATORE 30W

95,00 € tax included

Reference: MOBB30

MOOER BABY BOMB MICRO AMPLIFICATORE 30W



30W Digital Micro Poweramp

A dispetto delle sue micro dimensioni, il nuovo Moer Baby Bomb è un vero e proprio finale di potenza che eroga ben 30 Watt per pilotare una qualsiasi cassa per chitarra che abbia un'impedenza di 8 Ohm - 16 Ohm. Un partner perfetto per i nuovi preamplificatori Moer, o per i sistemi tipo Kemper, Line 6, Fractal, o per qualsiasi altro tipo di preamp.

Controlli:

Master Volume: utilizzato ad alti settaggi può fornire ad una morbida saturazione post-stage

Warm/Bright Switch: regola la Presenza dell'uscita del Baby Bomb

Istruzioni di connessione

Con appena 2 semplici controlli il Baby Bomb è facilissimo da installare e regolare. Collega l'uscita della tua pedaliera o preamplificatore all'input del Baby Bomb. Collega l'uscita del Baby Bomb ad una cassa per chitarra utilizzando un cavo di potenza. Imposta l'interruttore di presenza in modalità Warm o Bright e regola il controllo del Volume. Se si spinge il controllo del volume oltre ore 12 il Baby Bomb può fornire un tono caldo e dal sapore valvolare, come la saturazione post-stage che si ottiene naturalmente da un amplificatore tirato al massimo!

Il Baby Bomb è l'ideale per qualsiasi musicista in movimento che ha bisogno di un set-up completo ma leggero.

Nota: Per ottenere i migliori risultati collega gli effetti Overdrive e Distortion prima del preamplificatore nella catena del segnale. Collega i tuoi effetti di modulazione e di ritardo (Delay, riverbero, ecc.) dopo il preamplificatore e prima del BABYBOMB nella catena del segnale.

Caratteristiche:

- Dimensioni Ultra-Compatte
- Chassis completamente in metallo
- Carico di uscita: 8-16 Ohm
- Potenza di uscita: 30W
- Protezione interna da sovracorrente
- Alimentazione: DC 24V, 2A DC, centro negativo (alimentatore incluso)
- Dimensioni: 93.5mm (L) x 42mm (L) x 52mm (H)
- Peso: 144g