

## EKO OKEY-49 TASTIERA 49 TASTI MINI

**89,00 € tax included**

Reference: EKOKEY49



**EKO OKEY-49 TASTIERA 49 TASTI MINI CON  
ALIMENTATORE E BORSA**

Tastiera: 49 tasti mini-size (da C1 a C5)  
Display: Display LCD Multifunzione  
Suoni: 129 Voice PCM  
Polifonia: 32 Note  
Controllo Suoni: Sustain, Vibrato, Transpose (+/- 12 semitoni), Octave (+/2), Volume, Split e Dual  
Effetto: Reverb  
Percussion: 29 (VOICE:129)  
Style: 100  
Controllo dell'accompagnamento: Synchro, Start/Stop, Intro, Fill In e Metronome  
Registrazione: Registrazione e riproduzione in Real-time  
Demo: 40  
Funzione Didattica Learn (impara): Learn (Lesson 1, Lesson 2 e Lesson 3)  
Learn Song: 30  
Pulsanti Numerici: [+], [-], da [0] a [9]  
Amplificazione: 2 W x 2 Speaker  
Presa DC IN per alimentazione da corrente tramite adattatore in dotazione  
Uscita PHONES: presa per cuffia  
Ingresso Mic: collegamenti di un microfono dinamico  
Presa USB di tipo B per l'invio di messaggi MIDI  
USB/MIDI Class Compliant: non richiede l'installazione di driver  
Alimentazione: Adattatore DC 9V' Batterie 1,5V X 6 ( Batteria tipo "C" - non in dotazione)  
**Accessori in dotazione: Manuale, Adattatore AC, borsa morbida per il trasporto**  
NB: NON si alimenta via USB.

**\*\*\* IMPORTANTE:**

Collegando la EKO Keyboard Okey 49 via USB a computer PC e Mac potrai utilizzarla come controller MIDI per generare e inviare messaggi MIDI utili al controllo di software, applicazioni o hardware musicale compatibile con lo standard universale MIDI. I messaggi di controllo generati saranno tradotti dal vostro software musicale in suono, che uscirà quindi dalla vostra interfaccia audio (NON dalla tastiera).