

KONIG & MEYER 14340 SUPPORTO " SAXXY "

38,00 € tax included

Reference: KM14340



KONIG & MEYER 14340 SUPPORTO PER
SASSOFONO " SAXXY "

Stabile e pratico: il supporto per sassofono "Saxxy" super piccolo ed estremamente compatto offre supporto per sassofoni in mi bemolle. Il clou: il supporto crollato può essere riposto nella borsa di velluto in dotazione nella campana del sassofono e trasportato

Colore : Nero

Specialita' : si piega piccolo; può essere trasportato nella borsa in velluto in dotazione nella campana dello strumento

Peso : 0,36 kg

Altezza : 300mm

Supporto dello strumento : Copertura protettiva in plastica

Materiale : acciaio

Adatto a : Sassofoni in mi bemolle