

KONIG & MEYER 14670 POGGIPIEDE PER CHITARRA - NICKEL

11,00 € tax included

Reference: KM146700



KONIG & MEYER 14670 POGGIPIEDE PER
CHITARRA - NICKEL

KONIG & MEYER 14670 POGGIPIEDE PER CHITARRA - NICKEL

Poggiapiedi stabile, regolabile in altezza in sei diverse posizioni. Ampio pad in plastica antiscivolo e robuste gambe per garantire una maggiore stabilità.

Caratteristiche:

- **Dimensioni:** 250 x 98mm
- **Altezza:** 119 - 264mm
- **Regolazione altezza:** 6 Posizioni
- **Materiale:** Acciaio
- **Caratteristiche speciali:** Pad in plastica antiscivolo
- **Peso:** 0,6 kg
- **Colore:** Nickel-Colored