

DENON DJ PRIME 4 GO CONSOLLE DJ A BATTERIA - TOUCHSCREEN 7"

1.119,00 € tax included

Reference: DEDJPRIME4GO



DENON DJ PRIME 4 GO CONSOLLE DJ A BATTERIA
- TOUCHSCREEN 7"

Console DJ mobile a 2 piani

- Console per DJ a 2 piani a tutti gli effetti che può essere riposta nello zaino
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio per prestazioni fino a 4 ore senza fonte di alimentazione
- Touchscreen da 7" con controllo gestuale
- 1 connessione USB e 1 connessione SD
- Connessione Internet integrata via WiFi o cavo per lo streaming musicale
- Pad per le prestazioni a doppio banco per l'attivazione di hot cues, loop e rolls
- Ingresso Aux per lettori multimediali, tablet e smartphone
- Rotelle jog capacitive a sfioramento
- Analisi interna di file musicali e collezioni Rekordbox TM direttamente da USB
- Anteprima dei brani standalone per visualizzare l'anteprima dei brani prima del caricamento
- Modulo effetti assegnabile
- EQ a 3 bande e filtri / effetti sweep
- 2 ingressi microfonic combo XLR / 6,3 mm dedicati con livello e talkover
- Dimensioni (L x P x A): 411 x 274 x 53 mm
- Peso: 3,7 kg