

MOOER SHIM VERB REVERB

68,00 € tax included

Reference: MOSV



MOOER SHIM VERB REVERB

MOOER SHIM VERB REVERB

Moer Shim Verb è un effetto a pedale per chitarra elettrica di tipo riverbero a tre modalità, che imita i suoni dei reverb classici degli anni sessanta e settanta. La modalità Room produce differenti suoni di riverbero, dalla tipica Room alla più grande Hall. La modalità Spring simula il suono di un tipico riverbero a molla, producendo dei classici suoni surf anni '60. Infine la modalità Shimmer aggiunge una grande ricchezza di armoniche al suono di riverbero, producendo una sonorità aperta, spaziale ed eterea, tipo synth-pad, per musica psichedelica.

Caratteristiche:

- Riverbero Digitale
- True Bypass
- 3 Modalità di Riverbero: Room, Spring, Shimmer
- Room: produce differenti suoni di riverbero dalla tipica Room alla più grande Hall
- Spring: simula il suono di un tipico riverbero a molla, producendo dei classici suoni surf anni '60
- Shimmer: aggiunge una grande ricchezza di armoniche al suono di riverbero, producendo una sonorità aperta, spaziale ed eterea, per musica psichedelica
- Controlli: Level, Color, Decay, Mode Switch
- Dimensioni Ultra-Compatte
- Chassis completamente in metallo
- Alimentazione: Alimentatore DC 9V (non incluso)