

YAMAHA PSR-SX720

1.499,00 € tax included

Reference: YAPSR SX720



**YAMAHA PSR-SX720 TASTIERA 61 TASTI DINAMICI
CON ARRANGER**

SPECIFICHE TECNICHE :

61 tasti con sensibilità alla velocità (tastiera FSB)
1377 suoni, tra cui 56 kit di batteria/SFX
Parti della tastiera R1, R2, R3, sinistra
Dividere
450 stili (3x intro, 4x variazione principale, 4x fill, break, 3x ending), incluse 4 impostazioni one-touch per stile
Controllo della dinamica dello stile e Chord Looper
Memoria di registrazione - 8 slot per banco
349 Multi Pad con collegamento audio
Polifonico a 128 voci
Touchscreen a colori da 7 pollici
Joystick assegnabile, 2 manopole assegnabili, 8 pulsanti assegnabili
Riproduzione/registrazione MIDI (16 tracce, Quick Recording, Multi Recording, Step Recording)
Riproduzione audio (Wav: 44,1 kHz, 16 bit, stereo; MP3: 44,1/48 kHz, 64-320 kbps e VBR mono/stereo)
Registrazione audio (Wav: 44,1 kHz, 16 bit, stereo)
Effetti: Riverbero, Chorus, DSP, Master Compressor, Master EQ, Part EQ e molto altro ancora.
Compatibile con l'applicazione Yamaha Expansion Explorer (disponibile su App Store e Google Play Store)
Memoria interna di circa 1 GB
Espandibile con i pacchetti di espansione Yamaha (circa 1 GB)
Alimentazione: PA-300C
Sistema di altoparlanti 2 x 15 W
Dimensioni (L x P x A): 1017 x 431 x 139 mm
Peso: 11,6 kg
Compreso il leggio e l'alimentatore PA-300C

CONNESSIONI:

Uscita stereo: 2x jack da 6,3 mm, L/R + R
USB a Host
USB a dispositivo
Ingresso microfono/chitarra: Jack da 6,3 mm
Ingresso Aux: Mini jack stereo da 3,5 mm

Uscita cuffie: Jack stereo da 6,3 mm
3 connessioni per pedale (sustain, articolazione 1, assegnabile)