

KONIG & MEYER 14350 SAXXY SUPPORTO PER SAXOFONO

44,00 € tax included

Reference: KM14350



KONIG & MEYER 14350 SAXXY SUPPORTO PER SAXOFONO

Robusto e maneggevole: questo supporto per sassofono compatto, il »Saxxy«, fornisce il supporto per sassofoni tenore in Sib. La cosa meravigliosa è che, una volta ripiegato nella borsa di velluto che lo accompagna, il supporto può essere riposto e trasportato nella campana del sassofono. - Peso: 0.5 kg; H: 420 mm.