

KONIG & MEYER 17570 DUET SUPPORTO UNIVERSALE PER CHITARRA / BASSO

28,00 € tax included

Reference: KM17570



KONIG & MEYER 17570 DUET SUPPORTO
UNIVERSALE PER CHITARRA / BASSO

KONIG & MEYER 17570 DUET SUPPORTO UNIVERSALE PER CHITARRA / BASSO

Uno per tutti! Questo pratico tuttofare è, infatti, molto versatile. Sia per basso, chitarra acustica o chitarra elettrica, i bracci di supporto appositamente formati garantiscono che tutti gli strumenti siano su un piano solido e stabile. I bracci di supporto gommati proteggono la finitura della chitarra. Un sistema a pulsante semplifica l'installazione del supporto per chitarre di diverse dimensioni. Per il trasporto il supporto si piega piatto.